AUFBAU DER MELDUNG BEI DER ADRESSENUEBERMITTLUNG:

- 6. BYTE FOH > KENNZEICHEN FUER ADRESSENUEBERMITTLUNG
- 7. BYTE 17H )
- 8. BYTE 08H ) LAENGE DER ADRESSENTABELLE
- 9. BYTE 00H )
- 10.-11.BYTE AADR DER ETAB
- 12.-13.BYTE AADR DER ATAB
- 14.-15.BYTE AADR DER DET
- 16.-17.BYTE AADR DER FBT

#### ANTWORTEN :

- FKZ = 0 UEBERNAHME ERFOLGT
  - 1 UEBERNAHME NICHT ERFOLGT; BEREICH GANZ ODER TEILWEISE GESCHUETZT (ARBEITSBEREICH DES INTER-PRETERS ODER DES EBS)

## 10.3.2.18. SONDERFUNKTIONEN

KENNZEICHEN = 19

MIT HILFE DIESES KENNZEICHENS KOENNEN DER INTERPRETER UND DAS EBS IN BESTIMMTE ZUSTAENDE VERSETZT WERDEN:
DAS TESTSYSTEM DES INTERPRETERS KANN VERBOTEN (Z.B. BEI ECHTZEIT-BETRIEB, UM MANIPULATIONEN VORZUBEUGEN) ODER ERLAUBT ( Z.B. FUER PROGRAMMTESTUNG) WERDEN.
BEI UNDEFINIERTEN PROGRAMMABBRUECHEN KANN VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER NEUSTART BZW. WIEDERSTART VON EBS UND INTERPRETER IM BDT VERANLASST WERDEN.

## AUFBAU DER MELDUNG :

- 6. BYTE = 0 TESTSYSTEM DES INTERPRETERS VERBIETEN
  - 1 TESTSYSTEM DES INTERPRETERS ERLAUBEN
  - 2 NEUSTART
  - 3 WIEDERSTART
  - 4 ZUSTAND DER INTERPRETERFLAGS ANFORDERN
  - 5 HUPE DES BOT EINSCHALTEN
  - 6 HUPE DES BOT AUSSCHALTEN

#### ANTWORTEN :

FKZ = 0 - ANWEISUNG AUSGEFUEHRT

2 - 6. BYTE FEHLERHAFT

## 10.3.2.19. MC-UNTERPROGAMMANSPRUNG

KENNZEICHEN = 20.

MIT DEM KENNZEICHEN 20 HAT DER ANWENDER DIE MOEGLICHKEIT, VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER AUS MC-UNTERPROGRAMME IM BDT ZU STARTEN, AUSGANGSDATEN FUER DIE UNTERPROGRAMME BEREITZUSTELLEN UND DIE ERGEBNISSE WIEDER IM UEBERGEORDNETEN RECHNER AUSZUWERTEN. DIE MC-UNTERPROGRAMME MUESSEN MIT "DB 14H" BEGINNEN UND MIT "RET" BEENDET WERDEN.

DIE ABARBEITUNGSDAUER DARF MAXIMAL 5 SEKUNDEN BETRAGEN.

AUFBAU DER MELDUNG :

13

6. BYTE - ) STARTADRESSE ("DB 14H") DES MC-UP (LOW-TEIL)

(HIGH-TEIL) 7. BYTE )

) LAENGE DER INFORMATION FUER MC-UP (<=250 BYTES) 8. BYTE - ) LA 9. BYTE = 00H

AB 10. BYTE - INFORMATIONEN FUER DAS MC-UNTERPROGRAMM

DEM ANWENDER WERDEN DURCH DEN IDA-INTERPRETER BEREITGESTELLT : REGISTER BC - LAENGE DER INFORMATION (O ( LAENGE (= 250) REGISTER DE - ANFANGSADRESSE DER INFORMATIONEN

NACH DER ABARBEITUNG DES MC-UNTERPROGRAMMS SIND DEM IDA-INTERPRETER FOLGENDE REGISTER GEFUELLT ZU UEBERGEBEN :

REGISTER A - FEHLERKENNZEICHEN (0 (= FKZ (= 4)

REGISTER BC - LAENGE DER RUECKANTWORT (0 ( LAENGE (= 250)

REGISTER HL - ANFANGSADRESSE DER RUECKANTWORT

#### ANTWORTEN :

FKZ = 0...4 - VOM ANWENDER WAEHLBAR

5 - ANTWORT ZU LANG / FKZ ZU GROSS

6 - UNTERPROGRAMM BEGINNT NICHT MIT "DB 14H"

AB 10. BYTE - INFORMATIONEN VOM MC-UNTERPROGRAMM

10.3.2.20. PRUEF- UND SYSTEMUNTERLAGEN (PSU) SENDEN UND STARTEN

## KENNZEICHEN = 21

UM HARDWAREUEBERPRUEFUNGEN DES BDT VORNEHMEN ZU KOENNEN, BESTEHT DIE MOEGLICHKEIT, DIE PSU VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER IN DAS BDT ZU LADEN. HIERBEI MUSS WIE BEI KENNZEICHEN 12 (SPEICHERUEBER-TRAGUNG) VERFAHREN WERDEN (AUFTEILUNG DER PSU IN TEILBEREICHE (= 250 BYTE). NACH SENDEN UND ORDNUNGSGEMAESSER ABSPEICHERUNG DER PSU (MIT UEBERSCHREIBEN ALLER IDA-AP UND DATEIBEREICHE) WIRD DIE AUFRUFSCHLEIFE DER PSU GESTARTET.

AUFBAU DER MELDUNG BEI UEBERTRAGUNG DER PSU:

6. BYTE - ) AADR, WO DER PSU-TEILSPEICHERBEREICH IM 7. BYTE - ) BDT BEGINNT

- ) LAENGE DER NACHFOLGENDEN 8. BYTE

9. BYTE - ) INFORMATIONEN ((= 250 BYTE)

AB 10.BYTE - PSU-TEILSPEICHERBEREICHSINHALT

AUFBAU DER MELDUNG BEIM START DER PSU :

4. BYTE (FKZ) = OFOH ALS KENNZEICHEN FUER DEN START

 ) STARTADRESSE 6. BYTE

7. BYTE - ) DER PSU

## ANTWORTEÑ :

FKZ = 0 - LADEN-BZW. START ERFOLGT

2 - STARTKENNZEICHEN (4. BYTE) FEHLERHAFT

## 10.3.2.21. PRUEFSUMMENVERGLEICH

## KENNZEICHEN = 22

MIT HILFE DIESES KENNZEICHENS WIRD DIE PRUEFSUMME, DIE UEBER DEN VORGEGEBENEN SPEICHERBEREICH IM BOT BERECHNET WURDE, MIT DER VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER UEBERGEBENEN PRUEFSUMME VERGLIECHEN. SIND DIE PRUEFSUMMEN VERSCHIEDEN, STEHT IN DER RUECKANTWORT DIE VOM BOT GEBILDETE PRUEFSUMME IN DEN BYTES 11 UND 12.

```
AUFBAU DER MELDUNG:

6.BYTE - PRUEFSUMMENVERFAHREN

00H: EDC-VERFAHREN

01H: DIRK-JOHANSEN-VERFAHREN

7.BYTE - ) AADR DES PRUEFSUMMENBEREICHS IM BDT (LOW-TEIL)

8.BYTE - ) - " - (HIGH-TEIL)

10.BYTE - ) LAENGE DES BEREICHS (LOW-TEIL)

11.BYTE - ) PRUEFSUMME (LOW-TEIL)

12.BYTE - ) - " - (HIGH-TEIL)
```

### ANTWORTEN:

FKZ = 0 - PRUEFSUMME IDENTISCH 1 - PRUEFSUMME VERSCHIEDEN

# 10.4. ARBEIT DES IDA-BOT IN DEN SYSTEMEN A 5222 UND A 6422

# 10.4.1. BEARBEITUNG DER MELDUNGEN VON DER SSE

ES WERDEN NUR SOLCHE MELDUNGEN VON DER SSE BEARBEITET, DIE DAS IDA-BDT ZUR SYSTEMEINBINDUNG UND ZUR MITARBEIT IN DEN SYSTEMEN A 5222 UND A 6422 BENDETIGT.

AUFBAU DER MELDUNG :

- 1. BYTE STEUERBYTE
  2. BYTE ) ANZAHL DER FOLGENDEN BYTES (LOW-TE⊈L)
  3. BYTE ) (HIGH-TEIL) \_ " \_ (HIGH-TEIL)
- AB 4. BYTE INFORMATIONEN

. DIE ART DER MELDUNG WIRD IM STEUERBYTE FESTGELEGT UND IM 4.BYTE EVENTUELL SPEZIFIZIERT.

FOLGENDE MELDUNGEN VON DER SSE WERDEN VOM IDA-BDT BEARBEITET:

ART DER MELDUNG	BEDEUTUNG
05Н	TIME OUT FUER QUITTUNGSKONTROLLE UEBERGEBEN
86H	DATUM UND UHRZEIT AN DAS BDT UEBERGEBEN
·87H	STORNIERUNG DES BDT
68H	STORNIERUNG DES BDT AUFHEBEN
BAH	QUITTUNGSBETRIEB EIN ODER AUS
88H	-PROTOKOLLDRUCK EIN ODER AÜS
BCH	QUITTUNGSINFORMATIONEN VOM GROSSRECHNER BEI FEHLER: AUSGABE UEBER ANZEIGE ODER DRUCKER
efh efh	KORREKTUR DATUM UND UHRZEIT
90H	ANZEIGE ODER DRUCKERAUSGABE AM BDT
92H	NEUSTART DES BDT
95H	BELEGZAEHLER STELLEN

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN OBEN GENANNTEN MELDUNGSARTEN SIND DEN ANWENDUNGSBESCHREIBUNGEN A 5222 UND A 6422 ZU ENTNEHMEN.

## 10.4.2. PASSIVE KOMMUNIKATION MIT EINER SCP-DATENSTATION K 8915

DER UEBERTRAGUNGSBLOCK VON DER SCP-DATENSTATION K 8915 ZUM IDA-BDT UND UMGEKEHRT IST ANALOG DEM DATENUEBERTRAGUNGSBLOCK IN DER ANWENDERLOESUNG "KLEINE SYSTEME DER BETREIBSDATENERFASSUNG".

#### AUFBAU DES KOPFES:

- 1. BYTE STEUERBYTE
- 2. BYTE -) ANZAHL DER FOLGENDEN BYTES (LON-TEIL)
- 3. BYTE (HIGH-TEIL)
- SCP-DATENSTATIONSADRESSE 4. BYTE
- 5. BYTE FEHLERKENNZEICHEN (FKZ)
- 6. BYTE -KENNZEICHEN (KZ)

DAS STEUERBYTE BESITZT BEI DER UEBERTRAGUNG VON DER SCP-DATENSTATION ZUM BDT DEN WERT 93H. IN DER GEGENRICHTUNG HAT DAS STEUERBYTE DEN WERT 76H.

DER AUFBAU DER EINZELNEN MELDUNGEN WURDE UNTER PUNKT 10.3. BESCHRIEBEN.

BEACHTE: BEI DER UEBERTRAGUNG VON DER SCP-DATENSTATION ZUM IDA-BDT ----- WIRD VON DER SSE DIE SCP-DATENSTATIONSADRESSE (4. BYTE) EINGESCHOBEN. DIESE ADRESSE WIRD ZUR WEITERLEITUNG DER RUECKMELDUNG VOM IDA-BDT ZUR SCP-DATENSTATION VON DER SSE BENDETIGT. DARAUS ERGIBT SICH EINE VERSCHIEBUNG DER BYTEZAEHLUNG AB DEM 5.BYTE UM EIN BYTE GEGENUEBER PUNKT 10.3. UND DER BEREICH FUER DIE "INFORMATIONEN WIRD DADURCH UM EIN BYTE. VERKUERZT.

#### 10.4.3. PASSIVE KOMMUNIKATION MIT EINEM UEBERGEORDNETEN RECHNER

DER UEBERTRAGUNGSBLOCK VOM UEBERGEORNETEN RECHNER ZUM IDA-BDT UND UMGEKEHRT IST ANALOG DEM DATENUEBERTRAGUNGSBLOCK IN DER ANWENDERLOESUNG "KLEINE SYSTEME ZUR BETREIBSDATENERFASSUNG"

#### AUFBAU DER MELDUNG (UEBERTRÄGUNG ZUM IDA-BDT):

- 1. BYTE STEUERBYTE = 90H
- 2. BYTE :) ANZAHL DER FOLGENDEN BYTES (LOW-TEIL)
- \_ " \_ 3. BYTE - ) (HIGH-TEIL)
- 4. BYTE INFORMATIONSBYTE = 43H
- 5. BYTE -) FEHLERKENNZEICHEN (FKZ) IN TEXT VERSCHLUESSEL
- 6. BYTE )
- 7. BYTE -) KENNZEICHEN (KZ) IN TEXT VERSCHLUESSELT
- B. BYTE )
- AB 9. BYTE INFORMATIONEN IN TEXT VERSCHLUESSELT

DA DIE UEBERTRAGUNG VOM UEBERGEORNETEN RECHNER ZUM BOT NUR IN TEXTZEICHEN ERFOLGEN KANN, WIRD BEI DIESEN UEBERTRAGUNGEN JEWEILS EIN BYTE IN ZWEI TEXTBYTE UMGEWANDELT (Z.B. FEHLERKENNZEICHEN OOH IN 30H, 30H). DIESE ZERLEGUNG IN TEXTZEICHEN MUSS AB DEM FEHLERKENN-ZEICHEN (5.BYTE) IM UEBERGEORDNETEN RECHNER ERFOLGEN.

BEACHTE: DURCH DIE UMWANDLUNG EINES BYTES IN JEWEILS ZWEI TEXTZEICHEN ----- ERGIBT SICH EINE VERSCHIEBUNG DER BYTEZAEHLUNG. ALS PUFFER STEHEN MAXIMAL 259 BYTES ZUR VERFUEGUNG.

ES WERDEN ALLE MELDUNGEN, DIE IM PUNKT 10.3. BESCHRIEBEN WURDEN, BEI BEACHTUNG OBIGER BEDINGUNGEN BEARBEITET.

## AUFBAU DER RUECKMELDUNG:

- STEUERBYTE = 73H 1. BYTE
- ) ANZAHL DER FOLGENDEN BYTES (LOW-TEIL) 2. BYTE
- . (HIGH-TEIL) ) - " -3. BYTE
- INFORMATIONSBYTE = 40H ES WIRD KEINE EMPFANGSQUITTUNG 4. BYTE VDM GROSSRECHNER ZUM IDA-BDT
- ERWARTET - ) FORMATPROGRAMMNAME = 46H = "F" '5. BYTE
- = 46H = "F" \_ " -**-** ) 6. BYTE = 46H = "F"
- " -- > 7. BYTE
- = 46H = "F" \_ " \_-**-** ) 8. BYTE
- ) FEHLERKENNZEICHEN (FKZ) IN TEXT VERSCHLUESSELT 9. BYTE
- 10.BYTE
- ) KENNZEICHEN (KZ) IN TEXT VERSCHLUESSELT 11.BYTE
- 12.BYTE )
- AB 13.BYTE RUECKINTORMATIONEN IN TEXT VERSCHLUESSELT

AUCH HIER MUSS BEACHTET WERDEN, DASS DIE ANTWORT VOM IDA-BDT ZUM UEBERGEORDNETEN RECHNER NAC DEM OBEN BESCHRIEBENEN REGELEMENT IN TEXT VERSCHLUESSELT IST. AUSSERDEM WERDEN DIE BYTE 4 BIS 8 ALS FORMATPROGRAMMNAME ("FFFF") EINGEFUEGT. AUS DIESEN GRUENDEN ERBIBT SICH EINE VERSCHIEBUNG DER BYTEZAEHLUNG GEGENUEBER PUNKT 10.3..

# 10.4.4. DATENAUSGABEN ZUR SSE BZW. ZUM UEBERGEORNETEN RECHNER

HENN DAS IDA-BDT IN DIE SYSTEME A 5222 BZW. A 6422 EINGEBUNDEN IST, KANN MIT DEM AUSGABEMODUL OAOH (GERAETENUMMER 3) EINE AKTIVE DATEN-VEBERTRAGUNG DURCHGEFUEHRT WERDEN.

## AUFBAU DER IDA-BDT AUSGABE:

- STEUERBYTE = 73H 1. BYTE
- ) ANZAHL DER FOLGENDEN BYTES (LOW-TEIL) 2. BYTE
- (HIGH-TEIL) 3. BYTE
- INFORMATIONSBYTE = 40H : ES WIRD KEINE QUITTUNG VOM 4. BYTE UEBERGEORDNETEN RECHNER

ERWARTET 42H : ES WIRD EINE QUITTUNG VOM

UEBERGEORDNETEN RECHNER ERWARTET

ĭ,

- ) FORMATPROGRAMMNAME 5. BYTE
- \_ " \_ STYE . 6 )
- \_ " -7. BYTE •
- " -)
- AB 9. BYTE WEITERE VOM ANWENDERPROGRAMM UEBERGEBENE INFORMATIONEN

DAS 1. BIS 3. BYTE WIRD DURCH DEN IDA-INTERPRETER BEREITGESTELLT.

DAS 4. BYTE (INFORMATIONSBYTE) STELLT DER IDA-INTERPRETER DURCH AUSWERTUNG DES KENNZEICHENS OFDH IM PARAMETERBLOCK DES AUSGABEMODULS BEREIT.

DER ANWENDER MUSS IM AUSGABEPUFFER DAS 1. BIS 4. BYTE (POSITION O BIS 3) DURCH EINE ANWEISJNG (Z.B. MIT KENNZEICHEN OF3H) INNERHALB DES PARAMETERBLOCKS MIT EINEM GUELTIGEN FORMATPROGRAMMNAMEN BELEGEN. WEITERHIN STEHT DEM ANWENDER EIN AUSGABEPUFFER VON 128 BYTE ZUR VERFUEGUNG, IN WELCHEM ER SEINE INFORMATIONEN BEREITSTELLEN KANN. ES IST ZU BEACHTEN, DASS NUR TEXTZEICHEN IM AUSGABEPUFFER STEHEN DUERFEN.

### 10.4.5. DATENAUSGABEN ZUR LEIT-DATENSTATION

IN DEN SYSTEMEN A 5222 UND A 6422 BESTEHT DIE MOEGLICHKEIT, INFORMATIONEN AN DIE LEIT-DATENSTATION AUSZUGEBEN, DIE DORT IN DER KOMMENTARZEILE DES BILDSCHIRMES ANGEZEIGT WERDEN.

PROGRAMMTECHNISCH STEHT DEM ANWENDER DAZU DER AUSGABEMODUL OACH (GERAETENUMMER 4) ZUR VERFUEGUNG.

AUFBAU DER IDA-BDT-AUSGABE:

- 1. BYTE STEUERBYTE = 74H
- 2. BYTE ) ANZAHL DER FOLGENDEN BYTES (LOW-TEIL)
- 3. BYTE ) " (HIGH-TEIL)
- AB 4. BYTE TEXT, DER VON DER LEIT-DATENSTATION ANGEZEIGT WERDEN SOLL

DAS 1. BIS 3. BYTE WIRD DURCH DEN IDA-INTERPRETER BEREITGESTELLT .

DIE AUSZUGEBENDEN TEXTINFORMATIONEN AB DEM 4.BYTE MUSS DER ANWENDER MIT HILFE DES PARAMETERBLOCKS IM AUSGABEMODUL BEREITSTELLEN. DIE MAXIMALE LAENGE BETRAEGT 64 ZEICHEN.

## ABKUERZUNGEN

```
- ANFANGSADRESSE
       - ADRESSE
 ADR
       - AUSGABE
 4G
       - ADRESSENTABELLE
 ATAB
       - APPLIKATIONSPROGRAMM
 AP
       - ANZEIGE
 ΑZ
       - BETRIEBSDATENTERMINAL
 BDT
       - BEREICHSKENNZEICHEN
 BKZ
       - BEDIEN- UND PROGRAMMIEREINHEIT
       - PIBLIOTHEKSUNTERPROGRAMM
 BUR
       - DATEIBESCHREIBUNGSTABELLE
 DB區:
 DR
       - DRUCKER
       - DATENUEBERTRAGUNG
) DUE
      -- EIN- UND AUSGABE
 EADR - ENDADRESSE
       - ECHTZEITBETRIEBSSYSTEM
 EBS
 EG:
       - EINGABE
 ETAB -- PROGRAMMEINSPRUNGTABELLE
       - FELDBESCHREIBUNGSTABELLE
 FBT,
 FLG
       - FELDLAENGE
 FNR
       - FELDNUMMER
 'FS<sup>i</sup>
       - FORTSETZUNG
 IAH
       - INTERPRETERANWEISUNG
       - INTERPRETATIVES DATEI- UND ARITHMETIKSYSTEM
 .IDA
       - INTELLIGENTER LEITUNGSADARTER
 ILA
 ·KZ
       - KENNZEICHEN
       - LICHTEMITTERDIOGE
 LED
       - MASCHINENCODE
 MC
       - MIKRORECHNERENTWICKLUNGSSYSTEM
 MRES
       - NUMMER
 NR
        - PROGRAMMNAME
 EN .
        - PFEIL NACH LINKS
 PNL
        - PFEIL NACH RECHTS
 PNR
        - PFEIL NACH UNTEN
 PNU .
        - RELATIVE ADRESSE
 RADR
        - SATZANZAHL
 SANZ
        - SATZLAENGE
  SL
        - SATZNUMMER
 SNR
        - SYSTEMSTEUEREINHEIT
  SSE
        - TASTATUR
  TAS
  UP
        - UNTERPROGRAMM
```

## FEHLERKENNZEICHEN

#### IAW - AUFBAU FALSCH

- 01 : IAW BEGINNT NICHT MIT OFFH
- 02 : NAECHSTE IAW BEGINNT NICHT MIT OFFH BZW. Z3 FALSCH
- 03 : FALSCHER ABBRUCH (WAEHREND DER ABARBEITUNG DER IAW WIRD VORZEITIG IAW-ENDE ERKANNT - KANN SCHON ZUR VERFAELSCHUNG DER DATEN GEFUEHRT HABEN)
- 04 : IAW NICHT GEFUNDEN
- 08 : BEI PROGRAMMABARBEITUNG WURDE PHYS. PROGRAMMENDE ERREICHT
- 06: NAECHSTE IAW BEGINNT NICHT MIT OFFH BZW. Z3 FALSCH (WIRD DURCH ABARBEITUNG EINER SPRUNGANWEISUNG BZW. BEIM SUCHEN EINER IAW FESTGESTELLT)

## FEHLER IN DER BEREICHSANGABE

- 11 : Y1 NICHT IN DER DBT BZW. 0Y1Y2H = 0
- 12 : Y2 FALSCH
- 14 : Y1 = 0, Y2 = BEREICHSANGABE, Y3 \* 0
- 15 : FELDNUMMER NICHT IN FBT
- 16 : 'SNR > 2 BYTE
- 17 : SNR >= SANZ

### FEHLER GEGENUEBER BZW. IN DER FBT/DBT

- 20 : FELDNUMMER NICHT IN DER FBT
- 21 : FELD NICHT VOLLSTAENDIG IM BEREICH/SATZ (RADR + BYTELAENGE ) BEREICHS-/SATZLAENGE)
- 22 : FELDLAENGE UEBER & BYTE (INTEGERZAHL)
- 24 : BYTELAENGEN STIMMEN NICHT UEBEREIN
- 25 : FELDLAENGE FEHLERHAFT

### PARAMETERFEHLER

- 30 : P1P2 FALSCH
- 31 : P1 FALSCH
- 32 : P2 FALSCH
- 33 : P1 + 1 ( P2 + P3 (BEI INTEGERAUSGABE)
- 34 : P ZU GROSS
- 35 : RUFNUMMER X1 FALSCH
- 36 : RUFNUMMER X2 FALSCH
- 38\*: DATEISPERRBEREICH UEBERSCHRITTEN ODER DN = 0

#### LOGISCHE FEHLER

40 : ASNR > ESNR

#### **OPERATIONSFEHLER**

51\*: UEBERLAUF BEI OPERTIONEN (IM FELD WIRD NUR VORZEICHENBIT GESETZT)

52\*: ERGEBNIS KLEINER ALS DARSTELLBARE ZAHL

53\*: OPERATION NICHT ERLAUBT

98

#### KONVERTIERUNGSFEHLER

60\*: FALSCHES ZEICHEN

61\*: MINDESTENS EIN ZEICHEN IM AUSGABEPUFFER IST KEIN TEXTZEICHEN

## FEHLER IN DEN TABELLEN

70 : TABELLENKENNZEICHEN FALSCH

71 : FEHLER BEZUEGLICH ETAB

- TABELLENKENNZEICHEN FALSCH
- BKZ NICHT IN ETAB
- PROGRAMMEBENE EXISTIERT NICHT
- PN STIMMEN NICHT UEBEREIN
- FEHLER BEIM PROGRAMMSTART
- 72: KEINE UP-RUECKSPRUNGADRESSE VORHANDEN-
  - SKZ NICHT IN ATAB
  - PROGRAMM NICHT VORHANDEN (PN FEHLT)
- 75#: PROGRAMMEBENE BESETZT

#### GERAETEFEHLER

80 : PERIPHERIEGERAET NICHT GENERIERT

B14: DRUCKERFEHLER

82\*: KENN-/LOCH-/MAGNETKARTENEINGABE FALSCH

83 : FALSCHER GERAETENAME BEI GENERIERUNG

844: GERAET SCHON GENERIERT

854: ABBRUCH DER KARTENEINGABE DURCH TASTATUREINGABE VON "A" (V2)

864: KEIN SYSTEM-BOT ODER KEINEN KONTAKT ZUR SYSTEMSTEUEREINHEIT AUFGENOMMEN

87#: IFLS-Z-FEHLER (TIME-OUT ABGELAUFEN) 1 :1

## FEHLER BEI DER PROTOKOLLAUSGABE

90 : PUFFERENDE WIRD MEHR ALS 2 ZEICHEN UEBERSCHRIETTEN (FUEHRT ZUM SYSTEMABBRUCH)

91 : PUFFERENDE UM 1 ODER 2 ZEICHEN UEBERSCHRITTEN

92 : KZ ODER LAENGE FALSCH

- KENNZEICHNET DIE FEHLER, BEI DENEN E I N E FEHLERAN-ZEIGE ERFOLGT UND DIE ABARBEITUNG DES PROGRAMMS BEI EINEM FEHLER MIT Z2 FORTGESETZT WIRD.
- ₹ «KENNZEICHNET DIE FEHLER, BEI DENEN KEINE FEHLERAN-ZEIGE (V2) ERFOLGT, DIE ABARBEITUNG ABER BEI EINEM FEHLER MIT Z2 FORTGESETZT WIRD.

ALLE ANDEREN FEHLER FUEHREN NACH DER FEHLERANZEIGE ZUM PROGRAMMABBRUCH.

VX (X=2,3,...) GIBT AN, AB WELCHER IDA-VERSION DER FEHLER GEKENNZEICHNET WIRD. NICHT GEKENNZEICHNETE FEHLER WERDEN AB VERSION 1 REGISTRIERT.

BITPOSITIONEN IM BYTE

17131514131211101

ANLAGE 4

## BEDEUTUNG DER LED

I\*I\*I\*I\*I I\*I\*I\*I\*I\*I\*I\*I\*I I\*I\*

A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E F

DURCH IAW MIT RUFNUMMER A2H SCHALTBAR (SIEHE 5.3.10.3)

A : LED-POSITION O

**C**.: 0: - " 2 3 E: - " 4 F: - " 5 6: - \* 7

DURCH IAW MIT RUFNUMMER 04H SCHALTBAR (SIEHE 5.3:1.4.)

O: INTERPRETERFLAG O. 1: - " - 1

8/9: HERDEN VOM INTERPRETER NICHT BEDIENT

# INTEGERBEREICHE ENTSPRECHEND FELDLAENGE

FELDLAENGE	IN BYTE	INTEGERBEREICH
1		<sup>str.</sup> 127
2		32.767
3		 8.368.607
4		2.147.483.647
5		549.755.813.887
6.		140.737.488.355.327

DER NEGATIVE ZAHLENBEREICH IST ENTSPRECHEND DER BYTEANZAHL ANALOG DEM POSITIVEN. NEGATIVE ZAHLEN WERDEN IM ZWEIERKOMPLIMENT DAR-GESTELLT.

DIE JEWEILS KLEINSTE DARSTELLBARE NEGATIVE ZAHL (NUR VOR-ZEICHENBIT GESETZT) DIENT ALS KENNZEICHEN FUER DEBERLAUF, DER BEI EINER OPERATIONSABARBEITUNG BZW. BEIM TRANSPORT MIT KONVERTIERUNG AUFGETRETEN IST.

# VERZEICHNIS DER INTERPRETERANWEISUNGEN

PUNKT	RUFNUMMER	BEZEICHNUNG
5.3.1.		ALLGEMEINE INTERPRETERANWEISUNGEN
5.3.1.1.		UEBERGABE DER AADR DER INTERPRETERTABELLEN
5.3.1.2.	01H	PROGRAMMABMELDUNG
5.3.1.3.	02H	SPERREN DER DATEIEN FUER RECHNERUEBERTRAGUNG DEFFNEN DER DATEIEN FUER RECHNERUEBERTRAGUNG
5 7 1 4		
5 7 1 5	05H	AENDERUNG DER INTERPRETERFLAGS SPERREN/ERLAUBEN DES IDA-TESTSYSTEMS
5.3.1.6.	ዕልዘ	ECHTZEITBETRIEB EIN/AUS
5.3.1.7.	07H	AENDERUNG DES FEHLERKENNZEICHENS
5.3.1.8.	овн∖	UMBENENNUNG DER FELDNUMMER O
5.3.1.9.		UMBENENNUNG DER DATEI F
5.3.1.10	- OAH	AENDERUNG VON IAW DURCH KONSTANTEN
5.3.1.11	. OBH	
5.3.1.12		AENDERUNG VON IAW DURCH ADDITION
5.3.1.13	• ODH	AUSSETZEN DER PRIORITAETSSTEUERUNG
	OEH	AUSSETZEN DER PRIORITAETSSTEUERUNG ERLAUBEN DER PRIORITAETSSTEUERUNG
. :		
7		*
5.3.2.		SPRUNGANWEISUNGEN
1		
5.3.2.1.	10H 11H	UNBEDINGTER SPRUNG IM PROGRAMM UNBEDINGTER SPRUNG IN EIN ANDERES PROGRAMM
Jedekak	1117	OHNE VERLASSEN DER PROGRAMMEBENE
5.3.2.3.	12H	START EINES ANDEREN PROGRAMMS
5.3.2.4	13H	UP-ANSPRUNG IM LAUFENDEN PROGRAMM
5.3.2.5.	1 4H	UP-ANSPRUNG IN EINEM ANDEREN PROGRAMM
5.3.2.6	14H 15H	UP-RUECKSPRUNG **
5.3.2.7	. 13H	UP-RUECKSPRUNGADRESSE AUSKELLERN
5.3.2.8.	. 41	SPRUNG ZUR ABARBEITUNG VON MC-BEFEHLEN
5.3.2.9	20H	AUSHERTUNG DES FEHLERKENNZEICHENS
5.3.2.10	- 1 21H	MEHRMALIGE AUSWERTUNG EINES 1-BYTE-FELDINHALTES
		AUF GLEICHHEIT
5.3.2.11		VERGLEICHEN EINES 1-BYTE-FELDINHALTES
5.3.2.12	23H	INKREMENTIEREN EINES 1-BYTE-FELDES MIT AN- SCHLIESSENDEM VERGLEICH
5.3.2.13	24H	MEHRMALIGE AUSHERTUNG EINES 1-BYTE-FELDINHALTES
J. J. J. L. J. L. J.	11	AUF UNGLEICHHEIT
5.3.2.14	25H	DEKREMENTIEREN EINES FELDINHALTES MIT PRUE-
	:	FUNG DES NULLDURCHGANGS
5.3.2.15	26H	SPRUNG, HENN ECHTZEITBETRIEB EIN
5.3.2.16		SPRUNG, WENN PROGRAMM NICHT VORHANDEN
5.3.2,17		AUSWERTUNG DER INTERPRTERFLAGS
5.3.2.18		ABFRAGE DES BDT-KOPPELZUSTANDES
5.3.2.19		ABFRAGE DES STORNO-ZUSTANDES
5.3.2.20	2BH -	ABFRAGE DES PROTOKOLLAUSGABE-ZUSTANDES

5.3.3.		BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN
5.3.3.1. 5.3.3.2. 5.3.3.3.	30H 31H 32H 33H	BEREITSTELLUNG VON KONSTANTEN IN FELDERN BEREITSTELLUNG VON KONSTANTEN IM BEREICH/SATZ BEREITSTELLUNG VON SKZ-ADRESSE BEREITSTELLUNG ZUR SKZ-ADRESSE
5.3.3.4.	34H	BEREITSTELLUNG DER BDT-ADRESSE
5.3.3.5.	35H	BEREITSTELLUNG DER DATEIANGABEN AUS DBT
5.3.3.6.	36H	RERETTSTELLUNG DES SANZ VON DATEIEN
5.3.3.7.	37H	BEREITSTELLUNG DER FELDANGABEN AUS FBT
5.3.3.B. 3	38H	AENDERN DER FBT
2.210.01.4	39H	AENDERN DER DBT
	5711	
5.3.4.	40H	TRANSPORT MIT KONVERTIERUNG
5.3.5.		ARITHMETIK
5.3.5.1.	5XH	ARITHMETIK
5.3.5.2.	O/	7FITBERECHNUNG
5.3.5.3.	53H	ADDIEDEN FINES WERTES ZUM FELDINHALT
5.3.5.4.	54H	INKREMENTIEREN EINES 1-BYTE-FELDINHALIES
5.3.5.5.	55H	INKREMENTIEREN DES BELEGZAEHLERS
0.040404	20	•
5.3.6.		LOESCHEN UND FUELLEN VON DATEIEN UND BEREICHEN
E 7 1 1	60H	LOESCHEN VON DATEIEN UND BEREICHEN
5.3.6.1., 5.3.6.2.	61H	FOCCUEN UMN DATETSAFTZEN
5.3.6.3.	62H	DESCRIEN UND FEIDERN EINES SATZES BZW. BEREICHS
5.3.6.4.	63H	I DESCHEN UDN DATEIFELDERN IN MEHREREN SAETZEN
5.3.6.5.	64H	FUELLEN VON DATEIEN UND BEREICHEN
5.3.6.6.	65H	THE LIGHT DATETEAST7FN
5.3.6.7.	66H	FUELLEN VON FELDERN EINES SATZES BZW. BEREICHS
5.3.6.8.	67H	FUELLEN VON DATEIFELDERN IN MEHREREN SAETZEN
04010101		
5.3.7.		BITMANIPULATION
5.3.7.1.	7XH	BITHEISES SUCHEN/VERGLEICHEN
5.3.7.2.		BIT SÉTZEN/LOESCHEN
0.00/.40	7 717	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.3.8.		SUCHEN UND VERGLEICHEN
5.3.8.1.	80H 81H 82H 83H	VERGLEICHEN (UND) VERGLEICHEN (ODER) SUCHEN (UND) SUCHEN (ODER) VERGLEICH MIT EINER KONSTANTEN
5.3.8.2.	84H	VERBLEICH HIT EINEN RONDHIMME.

5.3.9.	ZEITANWEISUNG
5.3.9.1. 90H 5.3.9.2. 91H 5.3.9.3. 92H 5.3.9.4. 93H 94H 95H 5.3.9.5. 96H	UEBERGABE DES DATUMS/UHRZEIT ANS EBS UEBERNAHME DES DATUMS/UHRZEIT VOM EBS
5.3.10.	AUSGABE
5.3.10.1.1. AOH 5.3.10.1.2. 5.3.10.2. A1H 5.3.10.3. A2H 5.3.10.4. A3H 5.3.10.5. A4H 5.3.10.6. A5H 5.3.10.7. A6H 5.3.10.8. A7H	LED-ANZEIGE HUPE EIN HUPE AUS RUECKSETZEN DER LFD. ANZEIGE AENDERN DES TIME-OUT FUER TASTATUREINGABE
5.3.11.	EINGABE UEBER KAERTENLESER
5.5.11.1. BOH 5.3.11.2. B1H 5.3.11.3. B2H	KARTENEINGABE KARTENEINGABE MIT BEREITSTELLUNG AENDERUNG DES TIME-OUT FUER KARTENEINGABE
5.3.12.	GENERIERUNG VON TASKS/EXCHANGES UND NACHRICHTENUEBERMITTLUNG
5.3.12.1. COH 5.3.12.2. C1H 5.3.12.3. C2H 5.3.12.4. C3H 5.3.12.5. C4H 5.3.12.6. C5H	GENERIERUNG DER PRIORITAETSEBENEN 6 UND 7 GENERIERUNG DER GERAETEBEDIENPROGRAMME GENERIERUNG VON EXCHANGES GENERIERUNG VON TASKS SENDEN UEBER EXCHANGE ABFRAGE, LIEGT NACHRICHT AN
5.3.13.	BEHANDLUNG DES BAUSTEINS U855 (PIO)
5.3.13.1. DOH 5.3.13.2. D1H 5.3.13.3. D2H	EINGABE IN EIN 1-BYTE-FELD AUSGABE EINES 1-BYTE-FELDES AUSGABE EINES DIREKT ANGEGEBENEN WERTES

# SPEICHERPLATZBELEGUNG

	PROM	- RAM
SYSTEMANLAUFPROGRAMM	0000H-01FFH	· -3·
EBS-SYSTEMKERN	0200H-0BFFH*	
SYSTEMGENERIERUNGSTABELLE	OC00H-0C18H	
RAM-TEST UND GERAETEBEDIENPROGRAMME FUER TASTATUR UND ANZEIGE	OC19H-1322H	
IFLS-Z-VERBINDUNGSPROGRAMM	1330H-1454H	
GERAETEBEDIENPROGRAMM FUER KENN- KARTENLESER	1455H-1624H	
GERAETEBEDIENPROGRAMM FUER MAGNET- KARTENLESER	1625H-17EBH	•
INTERENE NULLADRESSTABELLE	17F3H-17F8H	
PROM-PRUEFSUMMENTABELLE DER STEUER- ELEKTRONIK	17F9H-17FFH	
!		
ARBEITSZELLEN FUER SYSTEMKERN		1800H-187FH
ARBEITSZELLEN FUER BETRIEBSSYSTEM		1880H-1B82H
ARBEITSZELLEN FUER INTERPRETER		1883H-1F2FH
VERSTAENDIGUNGSBEREICH FUER TASK- UN EXCHANGESTEUERBLOCK, TASKSTACKS UND EXCHANGEPUFFER	ND	1F28H-27EFH
ARBEITSZELLEN FUER INTERPRETER		27F0H-27FFH
BEREICH FUER ANWENDEREIGENE PROGRAMM ARBEITSBEREICHE UND DATEIEN	ME,	2B00H-3FFFH
IFLS-Z-UEBERTRAGUNGSPROGRAMM	4000H-4A06H	
GERAETEBEDIENPROGRAMM FUER LOCH- KARTENLESER	4AO7H-4DCCH	
GERAETEBEDIENPROGRAMM FUER DRUCKER	4DCDH-4FF7H	

**INTERPRETERPROGRAMME** 

IFLS-Z-KOMMUNIKATIONSPROGRAMM (TEIL 1) 7180H-75FFH

FREIER BEREICH

7600H-76FFH

EBS-TESTSYSTEM (IDA-VERSION V:01)

7700H-7B0CH

Tarte Market IFLS-Z-KOMM.-PROGR. (TEIL 2/IDA V:01) 7BODH-7B6FH

7700H-786FH IFLS-Z-KOMM.-PROGR. (TEIL 2/IDA V:02)

TEXTKONSERVEN

7B70H-7F6FH 7F70H-7FD6H

TABELLE FUER AADR DER INTER-

TESTSYSTEM VOM INTERPRETER

7FD7H-7FDEH

**PRETERTABELLEN** 

INTERNE NULLADRESSTABELLE

7FDFH-7FEEH

4-6-3

PROM-PRUEFSUMMENTABELLE DER ZUSATZ-

ELEKTRONIK

DAS EBS-TESTSYSTEM IST AB IDA-VERSION V:02 NICHT PROM-RESIDENT KANN ABER AUF DEN RAM-BEREICH (VORZUGSVARIANTE 3BDOH-3FFFH) NACHGEWADEN WERDEN.

## **GENERIERUNGSWERTE**

NAME

ADRESSE

BEDEUTUNG

# ANGABEN ZUM EBS-TESTSYSTEM

TSEBS

19EEH

STARTKENNZEICHEN

TEXCH

1F29H

NUR BEI IDA-VERSION V:01

# ADRESSEN DES GESCHUETZTEN RAM-BEREICHS

ASPER

1800H

ANFANGSADRESSE

27F7H ESPER

ENDADRESSE (IDA-VERSION V:01) ENDADRESSE (IDA-VERSION V:02)

27EFH ESPER

## ADRESSENANGABEN FUER INTERPRETERTABELLEN

AETAB	7FD7H/7FD8H	AADR VON ETAB FUER OFF-LINE-VARIANTE
AATAB	7FD9H/7FDAH	AADR VON ATAB
ADBT	7FDBH/7FDCH	AADR VON DBT
AFBT	7FDDH/7FDEH	AADR VON FBT
AETAB	27F8H/27F9H	AADR VON ETAB FUER IDA-VERSION V:01
AATAB	27FAH/27FBH	AADR VON ATAB
ADBT	27FCH/27FDH	AADR VON DBT
AFBT	27FEH/27FFH	AADR VON FBT
AETAB	27F0H/27F1H	AADR VON ETAB FUER IDA-VERSION V:02
AATAB	27F2H/27F3H	AADR VON ATAB
ADBT	27F4H/27F5H	AADR VON DBT
AFBT	27F6H/27F7H	AADR VON FBT

# ANGABEN ZUM LESEPUFFER UND ZUM BELEGZAEHLER

TRSTE	1934H 193AH	INTERRUPT FUER KARTENLESER AADR DER KARTENPUFFER
LPUFK	80 27F8H	LAENGE DES KARTENPUFFERS BELEGZAEHLER (IDA-VERSION V:02)

## ADRESSEN ZUR VERHINDERUNG DER TASKGENERIERUNG

AZS AIL AIM	SAC3H SAC7H SACBH	FUER IDA-VERSION V:VI
AIL	. 5AC3H	FUER IDA-VERSION V:02
AIM AZS	5AC7H	ENTFAELLT

## ANGABEN FUER DIE SYSTEMGENERIERUNGSTABELLE

APROM	131	7H			
APROO	13	6H			
AABBR	19	5H			
AGEN	5A4	он			
	-				•
AVSTB	1F2	вн ≘	FUER.	IDA-VERSION	V:01
LVSTB	BC	3H			
AVSTB	1F7	вн	FUER	IDA-VERSION	V:02
LVSTB	si 87	3H			

## EXCHANGEADRESSE DES IDA-INTERPRETERS

EXCH 1BD8H IDA-VERSION V:01 EXCH 1C23H IDA-VERSION V:02

# ANZAHL DER FREIEN BYTES IM VERSTAENDIGUNGSBEREICH

372 IDA-VERSION V:01
342\ IDA-VERSION V:02

## SYSTEMGENERIERUNGSTABELLE

ADRESSE	BELEGUNG	BEDEUTUNG
0C00H	10H	PROZESSORNUMMER
+1	14H	ANZAHL DER ZEITINTERRUPTS/S
+2	3	CTC-ADRESSE
+3	огон	STARTWERT CTC
+4	3	NUMMER DES CTC-INTERRUPTS
+5/6	1880H	AADR DER INTERRUPTTABELLE
<del>+</del> 7	··· 14H	LAENGE DER INTERRUPTTABELLE
+8/9	0C23H	ADRESSE NICHT ERWARTETER INTERRUPTS
+A/B	AVSTB	AADR DES VERSTAENDIGUNGSBEREICHS FUER TASK- UND EXCHANGEGENERIERUNG
+C/D	LVSTB	LAENGE DES VERSTAENDIGUNGSBEREICHS
+E/F	APROM APROD	AADR DER PROM-TESTROUTINE AADR OHNE PROM-TESTROUTINE
+10/11	AABBR	AADR DER SYSTEMABBRUCHROUTINE
+12/13	000BH	AADR DER GENERIERUNGSTASK
+14/15	000AH	STACKLAENGE DER GENERIERUNGSTASK
+16/17	AGEN	AADR DER ANWENDUNGSGENERIERUNG FUER INTER- PRETATIONSSYSTEM

DIE ANGABEN AUSTB, LUSTB, APROM, APROO, AABBR UND AGEN SIND DER ANLAGE B ZU ENTNEHMEN.

# PRIORITAETEN DER TREIBER UND INTERPRETERPROGRAMME

ECHTZEITSTEUERPROGRAMM EBS MIT TESTSYSTEM	PRIORITAET 0/1
IFLS-Z-VERBINDUNGSPROGRAMME	11/12
IFLS-Z-KOMMUNIKATIONSPROGRAMM (IDA)	25/26/27
GERAETEBEDIENPROGRAMME KENNKARTENLESER	32
GERAETEBEDIENPROGRAMME KOMBINIERTER LESER	33
GERAETEBEDIENPROGRAMME MAGNETKARTENLESER	34
GERAETEBEDIENPROGRAMME ANZEIGE	35
GERAETEBEDIENPROGRAMME TASTATUREINGABE.	. 36/37
GERAETEBEDIENPROGRAMME DRUCKER	38
INTERPRETER (IDA)	46
LED- UND FEHLERANZEIGEPROGRAMM (IDA)	51
ANZEIGEPROGRAMM (IDA)	<b>52</b> 🖟
TASTATUREINGABEPROGRAMM UND TESTSYSTEM (IDA)	53 (
DRUCKERAUSGABEPROGRAMM (IDA)	5 <i>4</i> *
KARTENEINGABEPROGRAMM (IDA)	, 56
WARTEPROGRAMM (IDA)	60
PRIORITAETSSTEUERPROGRAMM DER EBENE 0 (IDA)	61.
PRIGRITAETSSTEUERPROGRAMM DER EBENE 1 (IDA)	62
•	
PRIORITAETSSTEUERPROGRAMM DER EBENE 7 (IDA)	68

PROGRAMME, DIE \*ZUM INTERPRETATIONSSYSTEM GEHOEREN, SIND DURCH (IDA) GEKENNZEICHNET.

## 11.1. GENERIERUNG VON TASKS UND EXCHANGES \*

BEI DER GENERIERUNG VON ZUSAETLICHEN TASKS UND EXCHANGES MUSS BEACHTET WERDEN, DASS INNERHALB DES INTERPRETATIONSSYSTEMS IM VERSTÄENDIGUNGSBEREICH DES EBS DAFUER NUR EINE BESTIMMTE ANZAHL VON BYTES (SIEHE ANLAGE 8) ZUR VERFUEGUNG STEHEN. BEI EINER TASKGENERIERUNG WERDEN 56 BYTES PLUS DER STACK-LAENGE UND BEI EINER EXCHANGEGENERIERUNG 10 BYTES PLUS DER PUFFERLAENGEN BENOETIGT.

BEI DER GENERIERUNG DER GERAETETREIBER BZW. DER PRIORITAETS-EBENEN 6 UND 7 MIT HILFE DER IAW WERDEN FOLGENDE BYTES BELEGT:

- PRIORITAETSEBENEN 6 UND 7

112 BYTES

- DRUCKERTREIBER

114 BYTES

- KARTENTREIBER

97 BYTES

11.2. AUSTAUCH VON NICHT GENUTZTEN IDA-TASK-BEREICHEN DURCH ANMENDEREIGENE PROGRAMME 

WIRD EIN BESTIMMTES GERAETEBEDIENPROGRAMM NICHT BENOETIGT, KANN DER DURCH DIESES PROGRAMM BELEGTE SPEICHERBEREICH ANDER-WEITIG GENUTZT WERDEN (Z.B. IDA-PROGRAMME ODER MASCHINENTREI-BER). DAS WICHT BENDETIGTE PROGRAMM DARF NICHT GENERIERT WER-DEN (SIEHE PUNKT 5.3.12.2.). BEIM UEBERSCHREIBEN DES EBS-TESTSYSTEM-BEREICHS IST BEI DER IDA-VERSION V:01 DARAUF ZU ACHTEN, DASS DIE ZELLE TSEBS GELOESCHT BLEIBT (STANDARDZUWEISUNG).

FUER VERHINDERUNG DER ABARBEITUNG DER IFLS-Z-PROGRAMME SIND DIE FOLGENDEN AENDERUNGEN AUF DEM PROM-BEREICH DURCHZUFUEHREN:

TASK	ADRESSE	NEUE I	ENFORMATION	
IFLS-Z-TREIBERPROGRAMME	7AH-7BH 7EH-7FH	00	-	••
(VERBINDUNGS-, UEBERTRAGUNGS- UND KOMMUNIKATIONSPROGRAMME)	AIL/AIL+1 AIM/AIM+1 AZS/AZS+1	00 00	00	
DED EDETE BEREICH IM VERSTAENDI	GUNGSBEREIC	H DES	EBS VERGROES	SSERT

DER FREIE BEREICH IM VERSI SICH DADURCH UM 177 BYTES.

DIE ADRESSEN TSEBS, AIL, AIM UND AZS SIND DER ANLAGE 8 ZU ENTNEHMEN.

BEI AENDERUNG AUF DEM PROM-BEREICH MUESSEN DIE ENTSPRECHENDEN PROM-PRUEFSUMMEN (EDC-VERFAHREN) IN DEN PROM-PRUEFSUMMEN-TABELLEN GEAENDERT WERDEN (SIEHE ANLAGE 12).

## PRUEFSUMMENTABELLE

ADRESSE	INHALT	PRUEFSUMMENBEREICH
17F9H/17FAH	ххххн	0000H - 07FFH
17FBH/17FCH	ххххн	0800H - 0FFFH
17FDH/17FEH	xxxxH	1000H - 17F8H
17FFH	00Н	KENNZEICHEN FUER EDC-VERFAHREN
7FEFH/7FF0H	XXXXH	4000H - 47FFH
7FF1H/7FF2H	XXXXH	4800H - 4FFFH
7FF3H/7FF4H	XXXXH	5000H - 57FFH
7FF5H/7FF6H	XXXXH	5800H - 5FFFH.
7FF7H/7FF8H	нхххх	6000H - 67FFH
7FF9H/7FFAH	ххххн	6800H - 6FFFH
7FFBH/7FFCH	ххххн	7000H - 77FFH
7FFDH/7FFEH	XXXXH	7800H - 7FEEH
<b>7</b> FFFH	оон	KENNZEICHEN FUER EDC-VERFAHREN

ES 1ST ZU BEACHTEN, DASS BEI DEN 2-BYTE-ANGABEN ZUERST DER H-TEIL UND DANN DER L-TEIL IN DEN ANGEGEBEN ADRESSEN STEHT.

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG ZINES SERAETE-(MASCHINEN-)TREIBERS UND EINBINDUNG IN DAS BDT-PROGRAMMSYSTEM IDA-(BDT)

### UGRAUSSETZUNGEN

ZUM ANSCHLUSS EINES ANWENDEREIGENEN GERAETES (MASCHINE) KOENNEN IM BDT GEGEBENE FREIE PARALLEL-SCHNITTSTELLEN DES PIO U855 GENUTZT WERDEN. IN DEN BOT-GERAETETYPEN BOT K 8901.11/.12./13 STEHT HIERZU EIN PIO-SCHALTKREIS MIT DER ADRESSE 14H ZUR VERFUEGUNG. HINWEISE ZUR ENTWICKLUNG EINER ENTSPRECHENDEN KOPPELELEKTRONIK SIND DER BDT-BETRIEBSDOKUMENTATION ODER ENTSPRECHENDEN SPEZIELLEN UNTERLAGEN (Z.B. BOT-INFORMATION NR.1) ZU ENTNEHMEN. UNTER DEM PROGRAMMSYSTEM IDA- (BDT) GIBT ES GRUNDSAETZLICH DREI MEGLECHKEITEN, EINE DATENKOMMUNIKATION UEBER DIESE PIO-SCHNITT-STELLE ZU ORGANISIEREN. MIT DER PROGRAMMTECHNISCH EINFACHSTEN VARIANTE EINER PIO-KOMMUNIKATION -DER NUTZUNG EINES DIREKTEN PIO-ENA-ROFES AUS DEM IAH-VORRAT DES IDA-(BDT)-SYSTEMS (BLOCK-NUMER D)-KHNN WOM IDA-APPLIKATIONSPROGRAMM DIREKT EINE BIT-EIN/AUSGABE AN DIESER SCHNITTSTELLE DURCHGEFUEHRT WERDEN. DAMIT KOENNEN Z.B. ZU-STAENDE ZUM ZEITPUNKT DES PROGRAMMLAUFES ABGEFRAGT UND VEBERNOMMEN BESTIMMTE SIGNALE AUSGEGEBEN WERDEN. FUER DIE NUTZUNG DIESER SCHNITTSTELLENKOMMUNIKATION SIND KEINE SPEZIFISCHEN KENNTNISSE ZUR ROGRAMMIERUNG DES PIO-BAUSTEINES ODER DER U880-PROGRAMMIERUNG ERFORDERLICH. EINE DIESER VARIANTE VERWANDTE PIO-KOMMUNIKATIONS-FORM IST DURCH NUTZUNG DES IDA-(BDT)-RUFES 17H MOEGLICH. UEBER DIESEN RUF KANN AUS EINEM IDA-APPLIKATIONSPROGRAMM EIN MASCHINEN-CODE-UNTERPROGRAMM ANGESPRUNGEN WERDEN. IN WELCHER DIE SPEZIELL BENDETISTE FORM DER BEDIENUNG DES PIO-BAUSTEINES PROGRAMMIERT IST. DIE AKTIVIERUNG DER PIO-KOMMUNIKATION ERFOLGT (WIE OBEN) DURCH DAS IDA-APPLIKATIONSPROGRAMM: MIT DER MC-BEDIENROUTINE WERDEN SPEZIELLE FORMEN EINES DATENAUSTAUSCHES UEBER DIE PARALLEL-SCHNITT-STELLE PROGRAMMIERBAR. KENNTNISSE DER UB80-PROGRAMMIERUNG, ENT-SPRECHENDE PROGRAMMIERARBEITSPLAETZE UND KENNTNISSE VON DER PRO-GRAMMIERUNG DES PIO-BAUSTEINES U855 SIND VQRAUSSETZUNG ZUR NUTZUNG DIESER KOPPLUNGSVARIANTE. ALS DRITTE VARIANTE EINER EINBINDUNG DER PIO-KOMMUNIKATION EXISTIERT DIE MOEGLICHKEIT DER INTEGRATION EINES AUTONOMEN MASCHINEN-TREIBER-PROGRAMMES IN DIE TASK-ORGANISATION DES ECHTZEITBETRIEBSSYSTEMS EBS. IN DIESEM FALLE ARBEITET DAS PIO-KOMMUNIKATIONSPROGRAMM UNABHAENGIG VOM LAUF EINES SPEZIELLEN IDA-APPLIKATIONSPROGRAMMES, KANN SPEZI-FISCHE FORMEN EINES DATENAUSTAUSCHES REALISIEREN, IST INSBESONDERE EIN PIO-ABHAENGIGER INTERRUPT-BETRIEB MOEGLICH. BEI NUTZUNG DER IM FOLGENDEN ANGEGEBENEN HINWEISE IST EINE EINBINDUNG EINES ANWENDER-EIGENEN PIO-BEDIENPROGRAMMES ALS AUTONOMES MC-PROGRAMM UNTER EBS-STEUERUNG AUCH OHNE SPEZIELLE KENNTNIS DES VERWENDETEN BETRIEBS-SYSTEMS EBS MCEGLICH.

DIE FOLGENDEN HINWEISE BEZIEHEN SICH AUF DIE OBEN DARGESTELLTE DRITTE VARIANTE DER PIO-KOMMUNIKATION, BEI DER EIN AUTONOMES TREIBERPRO-GRAMM IN DIE TASK-ORGANISATION DES EBS EINBEZOGEN IST.

ZUR EINBINDUNG IN DIE DURCH DAS IDA-(BDT) VORGEGEBENE TASK-ORGANISATION MUESSEN DIESE AUTONOMEN TREIBERPROGRAMME EINE ENTSPRECHENDE ZUORDNUNG (TASK-NUMMER UND EXCHANGE-BEREICH) ERFAHREN. DIES ERFOLGT IN DER REGEL DURCH EIN BDT-ANLAUFPROGRAMM, IN WELCHEM ENTSPRECHENDE IDA-RUFE (SIEHE PKT. 5.3.12) GENUTZT WERDEN KOENNEN. FUER PROGRAMME GERINGERER ABARBEITUNGSDAUER SIND DIE PRIORITAETEN 13...24 VERHENDBAR. BEI LAENGEREN ZEITEN (IM SEKUNDENBEREICH) DUERFEN DIE PRIORITAETEN NICHT KLEINER ALS 27 VEREINBART WERDEN (SIEHE ANLAGE 10). FUER DIESE TREIBERPROGRAMME STEHT EIN STACK VON MAXIMAL 14 BYTE ZUR VERFUEGUNG.

### 2.1. ABFRAGE, INITIALISIERUNG UND AUSGABE ZUR MASCHINENSCHNITTSTELLE

DIE TASK SOLLTE NACH DEM START AN EINEM EXCHANGE WARTEN, OB EINE NACHRICHT ANLIEGT. GLEICHZEITIG MIT DER NACHRICHT KOENNEN EIN ODER MEHRERE BYTES UEBERMITTELT WERDEN, DIE DIESE NAEHER SPAEZIFIZIEREN. ZWECKMAESSIGERWEISE SOLLTE IN EINEM BYTE UNTERSCHIEDEN WERDEN, OB ES SICH UM EINE INITIALISIERUNG ODER NORMALE ABFRAGE DER SCHNITT-STELLE HANDELT. NACH AUSWERTUNG DIESES BYTES DURCH DEN TREIBER KANN DANN ENTSPRECHEND VERZWEIGT WERDEN. DAS WARTEN AM EXCHANGE MUSS IM TREIBER FOLGENDERMASSEN PROGRAMMIERT WERDEN:

LD	HL, PARAM	•
LD .	DE, PARBE	
1. D	BC,4	
LDIR	i.	BEREITSTELLEN PARAMETER FUER WARTEN
LDC	BC, EXCHT	•
LD	DE,PARBE	
CALL	HL,0 236H	:WARTEN AN EXCHANGE
D	•	:AUSWERTUNG UEBERGEBENES BYTE
	: <b>nyoub</b> ;	THORIEN ONO CEDEMOEDENCO DI FE
	i	
PARAM: DB	XXH	; ANZAHL DER UEBERGABEBYTES
DB 1	- O	
MA	UEBY	:ADRESSE UEBERGABEBYTES
	•	
EXCHT: BER	2	-EVELANCE IDEIDED
EXCHT: BER	2 4 4	;EXCHANGE TREIBER :PARAMETERBEREICH FUER EXCHANGE
UEBY: BER	<u>-</u>	;UEBERGABEBYTES
CCDIP DEN	77711	JOEDENORDED, I I EO

BEI DIESER ARBEITSWEISE WERDEN VOM O.G. STACK NOCHMALS 6 BYTE BENUTZT, SO DASS FUER DEN ANWENDER NOCH 8 BYTES STACK ZUR VERFUEGUNG STEHEN.

## 2.2. INTERRUPTBETRIEB MIT DEP MASCHINENSCHNITTSTELLE

IN DER INTERRUPTVEKTORTABELLE DES EBS WURDE EINE ADRESSE FREIGE-HALTEN. DIE FUER EINE INTERRUPTSERVICEROUTINE ZUR BEARBEITUNG VON INTERRUPTS DER MASCHINENSCHNITTSTELLE GENUTZT HERDEN KANN. DIESE ADRESSE MUSS VOR INITIALISIERUNG DES PIO AUF FOLGENDE WEISE GE-FUELLT WERDEN:

> LD DE,PINT LD HL,6 CALL 20FH

DABEI STELLT PINT DIE BEGINNADRESSE DER INTERRUPTSERVICEROUTINE DAR. ANSCHLIESSEND IST DER PIO ZU INITIALISIEREN. DIE INTERRUPTROUTINE SELBST MUSS VOLLSTAENDIG IM INTERRUPTVERBOT LAUFEN. IHRE ABARBEITUNGSDAUER DARF DIE SYSTEMZEIT DES EBS (50 MS) NICHT UEBERSCHREITEN.

ABZUSCHLIESSEN IST DIE INTERRUPTROUTINE MIT DER FOLGE:

EI RETI

## 2.3. AUFRUF EINES IDA-PROGRAMMES DURCH DEN MASCHINENTREIBER

SOLL DURCH DEN MASCHINENTREIBER EIN AUSWERTUNGSPROGRAMM AUF DER BASIS DES INTERPRETATIONSSYSTEMS IDA-(BDT) GESTARTET WERDEN, SO IST FOLGENDER ABLAUF ZU PROGRAMMIEREN:

. *	LD LD LD LDIR	HL,PARIC DE,PARID BC,8	PARAMETER F. SENDEN AN EXCH. BEREITST.
	LD LD LD CALL	BC,EXCH DE,PARID HL,0 22DH	;EXCHADR. IDA (SIEHE ANLAGE B) ;SENDEN AN EXCH. IDA
	•	•	
PARIC:	DA DA DA	4 PARID+4 OXXOOH OFFYYH	;XX=PROGRAMMNAME ;YY=BEREICHSKENNZEICHEN
	•		
PARID:	BER	8	; PARAMETERBEREICH FUER IDA-START.

#### 2.4. ZYKLISCHER AUFRUF DES MASCHINENTREIBERS

IN VIELEN FAELLEN IST ES ZWECKMAESSIG, DIE ABFRAGE DER MASCHINEN-SCHNITTSTELLE ZEITZYKLISCH ZU WIEDERHOLEN. DA DAS EBS NUR UEBER EINE FUNKTION "ZEITABHAENGIGES WARTEN" VERFUEGT UND DIE ABFRAGE-TASK UNTERSCHIEDLICHE ABARBETTUNGSDAUER HABEN KANN, EMPFIEHET ES SICH, DEN ZYKLISCHEN START UEBER EINE WEITERE TASK VORZUNEHMEN. DIE AB-ARBEITUNGSDAUER DIESER TASK MUSS EXTREM KURZ SEIN, SO DASS SIE PRAKTISCH VERNACHLAESSIGT WERDEN KANN. DER ERSTMALIGE START DIESER TASK SOLLTE NACH DER INITIALISIERUNG AUF INTERPRETER-BASIS MIT HILFE DES RUFES CIH ERFOLGEN.

DIE TASK MUSS FOLGENDERMASSEN AUFGEBAUT SEIN:

WDH:	LD CALL	HL, TIME		• WARTEN
		DE, PARZY		•
		HL, PARZC		,
	LD.	BC,5		j.
	LDIR	:	į	75
	LD	BC, EXCHT		
	LD	DE, PARZY		•
	LD	HL,0	. 1	
print .	CALL.	22DH - 1		;SENDEN AN TREIBEREXCHANGE
	JR	WDH-*	- ,	
•	•		1	
	•	ė.		
TIME:	DA	TT		WARTEZEIT TT TICKS (1 TICK= 50 MS)
PARZC:	DA	1		-
	DA	PARZY+4	ir.	
	DB	ZZH	11.	KZ FUER SCHNITTSTELLENABFRAGE.
	•		11 4	
	•		£ .	
	•			
PARZY:	BER	5	用情 [	
			1 1	

## FEHLERSCHLUESSEL

- 01 : VOR EBS-OPERATION WAR TASK-STACK DEBERGELAUFEN
- 02 : RAMFEHLER
- 03 : NICHTERWARTETER INTERRUPT
- 04 : TASTATUR DEFEKT
- 05 : SIO DATENLEITUNG
- 06 : SID INTERRUPT
- 07 : UEBERTRAGUNGSFEHLER
- 11 : MEHR ALS 15 NICHTBEARBEITETE "SENDI"-AUFTRAEGE
- 12 : INTERRUPTNUMMER "IRVLEN"
- 13 : "EMUTEX" OHNE VORHERIGES "BMUTEX"
- 21 : UNZULAESSIGE "TASKNO" IN "CRTASK"
- 22 : UNZULAESSIGE "PRTY" IN "CRTASK"
- 23 : UNZULAESSIGE "EXCHNO" IN "CRTASK"
- 31 : MEHR ALS BUFNO "SENDI"-AUFTRAEGE FUER EINEN EXCHANGE
- 51 : UNZULAESSIGER ZEITPARAMETER IN "WAITD"
- 52 : "WAITC" FUER NICHTZYKLISCHEN PROZESS
- 71 : NICHTDEFINIERTES "EXCHNO" .
- 72 : "BBD"-UEBERLAUF WEGEN ZU VIELER EXCHANGES
- 73 : "BBD"-UEBERLAUF WEGEN ZU VIELER TASKS BZW. EXCHANGEPUFFER
- 81 : KONTROLLSUMMENFEHLER "IRVEKT"